

A P É N D I C E ▼ C

USANDO POWER CINEMA

Instalación del Software:

Power Cinema reside en una partición HDD separada de Windows. Cuando presione el botón “MP3”, “DVD”, “Photo” estando el portátil apagado, el ordenador arranca en ambiente Linux y ejecuta la aplicación Power Cinema.

Si necesita reinstalar el S/O Windows o cuando compre un HDD nuevo actualizado, necesita tener en cuenta los siguiente pasos antes de instalar Power Cinema.

1. Particionando. Asumiendo que está empezando con disco duro nuevo o que las particiones previas han sido retiradas del disco duro. Necesita reservar 500MB de espacio en disco para Power Cinema. Podría tanto usar una herramienta de particiones o mientras instale Windows XP, cuando Windows le pida crear una partición para Windows durante el proceso inicial de instalación (*Presione C para crear una nueva partición para Windows*), debería dejar aparte 500 MB de espacio en disco. Por ejemplo, si su disco duro tiene 30 GB de espacio en disco, debería crear una partición de 29.5GB para Windows y dejar 500MB aparte para Power Cinema.



Nota: Si está creando más de una partición para Windows, necesita crear 3 particiones para Windows (unidades de disco virtuales) y dejar la 4ª partición primaria para Power Cinema. Power Cinema necesita en la 2ª partición primaria o la 4ª partición primaria. De otro modo, el sistema no puede iniciar con Power Cinema cuando presione el botón MP3, DVD or Photo. También, el Power Cinema debería ser instalado después de instalar Windows.

2. Installation
 - 2-1 Before installing Linux system, please make sure you have a “4th partition” on the HDD and it should be 500MB. If not, please create a new one.
 - 2-2 Insert the PCM4 Linux installation disc into the optical drive and reboot the system.
 - 2-3 When system finished booting from the optical drive, you should see a warning message. Read it carefully.
 - 2-4 In the step above, follow the on-screen instruction. When prompted, type “YES”, and then press the “Enter” key. It will take about 2-3 minutes to install the software.
 - 2-5 When installation is finish, please type “poweroff” and press the “Enter” key to shutdown system. Press the P button to start Power Cinema.



Nota: If you made a mistake in the steps above, (for example, you didn't type “YES” in the 4th step), the system will exit to a Linux shell. If you still want to install PCM Linux, you can continue the installation by typing “install.sh” in the command prompt and you will return to step 2-3 as above.

Usando Power Cinema:

Power Cinema es un reproductor integrado para CDs de Audio, clips musicales, fotos, películas DVD/VCD, y clips de vídeo. Para ver o escuchar los distintos tipos de media, clicke un botón de contenido en la página de Bienvenida. Se abre la función correspondiente, permitiéndole disfrutar del tipo de media que haya seleccionado.

Encontrando y Reproduciendo Contenido

Clicke o presione **Intro** para abrir las carpetas y reproducir o ver archivos de media. Para subir un nivel de carpetas, clicke la flecha arriba en pantalla. Para volver a una pantalla previa dentro de una función de media, clicke **Volver**. Use los botones **Arriba**, **Abajo**, **Izquierda** y **Derecha** para navegar dentro de Power Cinema. Para volver a la página de Bienvenida desde dentro de una función de media, clicke la tecla de Retroceso en el teclado.

Audio CD

Clicke un título para reproducirlo o clicke **Reproducir Todo** para reproducir todos los títulos mostrados. Clicke **Parar** para parar la reproducción de la música. Para navegar en la lista de títulos, clicke **Siguiente** o Anterior.

Nota: Cuando sale de esta función, para la reproducción de la música.

DVD/VCD

Cada vez que mueva el ratón durante la reproducción, aparecen los controles del reproductor en el fondo de la pantalla. Estos controles del reproductor incluyen los siguientes: **Reproducir** (reproduce la película), **Parar** (para la reproducción de la película), **Pausa** (pausa la reproducción de la película), **Siguiente** (salta al siguiente capítulo de la película), **Anterior** (salta al capítulo anterior de la película) **Adelantar Rápido** (adelanta con rapidez la reproducción de la película), **Rebobinar** (rebobina la reproducción de la película), **Menú Principal** (va al menú principal del disco), y **Salir** (vuelve a la página de Bienvenida). Estos controles desaparecen automáticamente varios segundos después de que el ratón pare de moverse.

Para facilitar la navegación y la reproducción de media, use las

siguiente teclas de acceso rápido mientras esté viendo una película DVD/VCD:

Flecha izquierda Navegar a la izquierda en el menú principal

Flecha arriba Navegar arriba en el menú principal

Flecha Derecha Navegar a la derecha en el menú principal

Flecha abajo Navegar abajo en el menú principal.

F Adelantar rápido

H Audio

L Menú Principal

Intro Reproducir

N Siguiente/Terminar

Esc Salir

P Anterior/Principio

Espacio Pausa

Q Silencio

0-9 Introducir números 0-9

S Parar

A Ángulo

T Paso

B Escanear hacia atrás

U Subtítulos

E Paso atrás

Clips de Música

Use esta función para escuchar archivos de música en formatos MP3 y WAV.

Clicke **Dispositivo** para seleccione la fuente de media. Puede seleccionar **CDROM** (para media en un CD), **Dispositivos USB** (para media en un dispositivo extraíble), o **HDD** (para media en archivos del disco duro).

Clicke un clip de música para reproducirlo o clicke **Reproducir Todo** para reproducir todos los clips mostrados. Clicke **Parar** para parar la reproducción de la música. Para navegar en la lista de clips, clicke **Siguiente** o **Anterior**.

Nota: Cuando salga de esta función, continúa la reproducción de la música.

Foto

Use esta función para ver archivos de fotos en formatos BMP, JPG, y PNG.

Clicke **Dispositivo** para seleccione la fuente de media. Puede seleccionar **CDROM** (para media en un CD), **Dispositivos USB** (para media en un dispositivo extraíble), o **HDD** (para media en archivos del disco duro).

Clicke una foto para verla. Clicke **Presentación** para ver una Presentación de las fotos en el directorio actual. Cuando la opción **Subcarpetas** está seleccionada, las imágenes contenidas en todas las subcarpetas del directorio seleccionado también son visualizadas en la presentación. Cuando esta opción no está seleccionada, la presentación sólo reproduce las fotos en el directorio que ha seleccionado. Presione la tecla **Retroceso** en el teclado para salir de la presentación.

Clips de Vídeo

Use esta función para ver archivos de vídeo en formatos Sony AVI, M1V, M2V, MPG y MPEG.

Clicke **Dispositivo** para seleccione la fuente de media. Puede seleccionar **CDROM** (para media en un CD), **Dispositivos USB** (para media en un dispositivo extraíble), o **HDD** (para media en archivos del disco duro).

Clicke un clip de vídeo para reproducirlo

Cada vez que mueva el ratón durante la reproducción, aparecen los controles del reproductor en el fondo de la pantalla. Estos controles del reproductor incluyen los siguientes: **Reproducir** (reproduce la película), **Parar** (para la reproducción de la película), **Pausa** (pausa la reproducción de la película), y **Salir** (vuelve a la página de Bienvenida). Estos controles desaparecen automáticamente varios segundos después de que el ratón pare de moverse.

Ajustes

Hay ajustes en Power Cinema para permitirle perfeccionar su rendimiento a su máquina y sus preferencias personales.

DVD SPDIF...: Seleccione la opción **DVD AC3/SPDIF** para sonido multi-canal. Seleccione la opción **DVD PCM/SPDIF** para sonido de 2 canales.

Idioma: Seleccione el idioma que quiere usar para visualizar en PowerCinema, después vuelva al menú principal para que la selección tenga efecto.

Expulsar


Clicke **Expulsar** para abrir la bandeja CD/DVD-ROM de su ordenador.


Reiniciar

Clicke **Reiniciar** para reiniciar su ordenador y entrar en la partición Windows.

Indicador de Estado de Batería

Aparece un icono de batería en la página de Bienvenida, indicando la fuente de alimentación (batería o adaptador CA) que está usando actualmente su ordenador.

Cuando su ordenador está usando la alimentación por batería, el icono aparece como tal:  El tiempo aproximado de batería también es mostrado junto a este icono.

Cuando su ordenador está usando un adaptador CA el icono aparece como tal: 

Definición de las teclas de Función

Fn + F5 & “ + ” : Sube el Volumen del Altavoz

Fn + F6 & “ - ” : Baja el Volumen del Altavoz

Fn + F7 : Aumenta el Brillo de la Pantalla

Fn + F8 : Disminuye el Brillo de la Pantalla